
もくじ

このソフトウェアについて	
機能の概要	2
 対応ファイル形式	
動作環境	
 使い方	
EPSON PS Folder アイコンの作成と印刷設定	3
印刷方法	5
機能の説明	
各画面の説明	6
プリンタブラウザ	
印刷設定	
保存オプション	
PostScript オプション	
 困ったときは	

このソフトウェアについて

機能の概要

EPSON PS Folder は、対応ファイル(PS、EPS、PDF、TIFF、JPEG 形式)をドラッグ&ドロップするだけで、アプリケーションソフトを介さずに印刷することができるソフトウェアです。



対応ファイル形式

ファイル形式	説明
PS	PostScript ファイル ASCII で記述されたファイルのみ対応しています。
EPS	Encapsulated PostScript ファイル バイナリ形式には対応していません。アスキー形式で保存された EPS ファイルをご使用ください。
PDF	Portable Document Format ファイル 対応するバージョンについては本製品が付属されていた機器、またはアプリケーションソフト の取扱説明書で確認してください。
TIFF	Tagged Image File Format ファイル
JPEG	Joint Photographic Experts Group ファイル JPEG2000 には対応していません。

動作環境

Mac OS 環境

対象 OS	Mac OS X 10.3.9 以上
コンピュータ	上記 OS が動作する Macintosh
メモリ	256MB 以上を推奨
ハードディスク空き容量	50MB 以上

使い方

EPSON PS Folder アイコンの作成と印刷設定

印刷するファイルをドラッグ&ドロップするためのアイコンを作成して、印刷時の品質などを設定します。

- 1. デスクトップや任意のフォルダに、[EPSON_PS_Folder] アイコンをコピーします。
- 2. [EPSON_PS_Folder] をダブルクリックします。

アイコンの名称は、任意の名称に変更できます。



⊘ ポイント

アイコンが不要になったときは、ゴミ箱にドラッグ&ドロップして捨ててください。

3. 印刷に使用するプリンタを選択して [OK] をクリックします。




ஓ ポイント

- 接続の表示は、Rendezvous/Bonjour 接続の場合も TCP/IP と表示されます。
- 4. 印刷設定を確認、変更して [OK] をクリックします。

プリンタ名をダブルクリックすると設定内容が表示されます。画面は LP-S6500PD の場合です。使用するプリンタによって表示される内容が異なります。


各設定項目の詳細は、製品に添付の「取扱説明書」を参照してください。



以上でアイコンの作成と印刷の設定は終了です。

印刷方法

[EPSON_PS_Folder] アイコンに、ファイル(PS、EPS、PDF、TIFF、JPEG 形式)をドラッグ&ドロップします。



⊘ ポイント

パスワードによるセキュリティ(文書を開くや編集を制限など)が設定されている PDF ファイルをドラッグ & ドロップすると、パスワード入力を促す画面が表示されます。

文章を開くセキュリティが設定されているときは、パスワードを入力してから [OK] をクリックしてください。それ以外のセキュリティが設定されているときは、何も入力せずに [OK] をクリックしてください。

対応ファイル形式

ファイル形式	説明
PS	PostScript ファイル ASCII で記述されたファイルのみ対応しています。
EPS	Encapsulated PostScript ファイル バイナリ形式には対応していません。アスキー形式で保存された EPS ファイルをご使用ください。
PDF	Portable Document Format ファイル 対応するバージョンについては本製品が付属されていた機器、またはアプリケーションソフト の取扱説明書で確認してください。
TIFF	Tagged Image File Format ファイル
JPEG	Joint Photographic Experts Group ファイル JPEG2000 には対応していません。

機能の説明

各画面の説明

プリンタブラウザ



1	デフォルトブラウザ	EPSON PS Folder に対応したプリンタを表示します。印刷するプリンタを選択します。
2	IP プリンタ	IP プリンタで印刷する場合に、IP アドレスを入力してプリンタを選択します。
3	スキャン	プリンタを再検索します。
4	ファイルに保存	ドロップ&ドラッグしたファイルをプリンタで印刷せず、指定のフォルダに印刷用ファイルを保存します。
5	ОК	印刷やファイル保存時の各種設定をする [EPSON_PS_Folder プロパティ] 画面を開きます。 OCT 「印刷設定」7 OCT 「保存オプション」8 OCT 「PostScript オプション」8
6	終了	EPSON PS Folder を終了します。

印刷設定



1	プリンタ設定	印刷品質に関する各種設定を変更できます。表示される内容は、選択したプリンタによって異なります。 各項目の詳細については、製品に添付の「取扱説明書」を参照してください。
2	showpage コマンドを 付与	EPS ファイルに showpage コマンドを付けます。 EPS ファイルが印刷できない場合に、チェックを付けてください。EPS ファイルによっては、showpage コマンドを付与することで、印刷できるときがあります。 ただし、EPS ファイルにすでに showpage コマンドが付与されているときは、白紙が 1 枚印刷されます。 EPS 形式の showpage コマンドは、EPS ファイルを作成するアプリケーションソフトに依存します。 詳細は、アプリケーションソフトの取扱説明書でご確認ください。 <例> Illustrator 8.0: showpage が付与される Photoshop 5.0: showpage が付与されない

保存オプション



1 保存方法

コンピュータの任意のフォルダに保存できます。保存先は、[参照]をクリックして指定します。

PostScript オプション



1	印刷メニュー	PS3 ステータスシートとフォントリストを印刷できます。一覧から選択して [印刷] をクリックします。
2	ATCx 設定	フォント置き換え用ユーティリティ Adobe Type Connection(ATCx)のオン/オフを切り替えることができます。一覧から選択して[実行]をクリックします。 置き換え対象書体は中ゴシック BBB(中ゴシック)とリュウミン L-KL(細明朝)です。その他の書体は置き換えません。

困ったときは

エラーメッセージ

エラーなどが発生すると画面右下にメッセージが表示されます。

メッセージ	説明
アプリケーションエラーが発生しました	EPSON PS Folder に異常が発生しました。EPSON PS Folder を再インストールしてください。
このフォルダへのアクセス権が不足しています	[保存オプション] のファイル保存先フォルダで、書き込み権限がないフォルダを選択しています。書き込み権限があるフォルダを選択してください。 □□○ 「保存オプション」8
サポート外のプリンタです	プリンタ選択でサポート外のプリンタを選択しています。サポートされているプリンタを選択してください。
指定されたプリンタが見つかりませんでした	作成した [EPSON_PS_Folder] アイコンをダブルクリックして、[プリンタブラウザ] でプリンタを選択し直してください。 □□○「プリンタブラウザ」6
ファイルの処理に失敗しました	ファイルの保存、印刷に失敗しました。以下のチェックポイントを確認してください。
	・ ドラッグ&ドロップしたファイルに対するアクセス権がありますか?・ ドラッグ&ドロップしたファイルが壊れていませんか?
フォルダオプションを設定してください	作成した [EPSON_PS_Folder] アイコンをダブルクリックして、[印刷設定]、[保存オプション] の設定を確認してください。 「印刷設定」7 「保存オプション」8
プリンタから返答がありません。プリンタの電源及び、接続ケーブルを確認してください。	選択されたプリンタに接続できません。プリンタの電源および、接続ケーブルを確認 してください。